

＜ 無料保証規定 ＞

取扱説明書の注意書に従って正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合には、本書記載内容により無料修理を致します。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店、または弊社アフターサービス部に修理をご依頼下さい。無料修理させていただきます。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。

- (1) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の落下や運送上の故障および損傷。
- (3) 火災、爆発、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障および損傷。
- (4) 本書のご提示がない場合。
- (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き替えられた場合。
- (6) 車両や船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- (7) 一般家庭以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
- (8) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
- (9) 消耗部品の交換。

3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
4. 本書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

修理メモ

年 月 日	サービス(修理)内容	担当者

安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への
危害や損害を未然に防止するためのものですので、必ずお守り下さい。

- 警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが
想定される危害の程度を示しています。
- 注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定される
か、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

警告

- 送・吸風口の隙間や本体内部機械部にピンや針金等の異物を入れない。
感電やショートする恐れがあります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かない。
爆発や火災になる恐れがあります。
- 次の場所では使用しないで下さい。
発火して火災や爆発の原因になります。
・ガスタンジ等の炎のちかく
・引火性ガスのある場所
・雨や水がかかる場所
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないで下さい。
感電やケガをする恐れがあります。
- 交流100V以外では使用しないで下さい。
異常発熱して、火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり加工したり無理に曲げたり、
ひっぱったり、たばねたりしない。
重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は
使用しないで下さい。
電源プラグとコンセントの間にホコリや金属、水分を付着させないでください。
感電・ショートの原因になります。
- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないで下さい。
発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。
清掃などする場合は必ず取扱説明書に従って行って下さい。
- 本体に水をかけない。
浴室、浴室などの高温多湿の、水のかかる恐れのある場所では使用しないで下さい。
漏電して感電やショートなどの原因になります。

お手入れ・保管

末永くお使い頂くためにシーズン終了時には必ずお手入れを行って下さい。
お手入れ前に運転を停止して、必ず電源プラグを抜いて下さい。

- 本体のお手入れ**
中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを、布につけよく絞ってからふくと汚れがよく落ちます。ペンジンやシンナーは本体を
変質・変色させるので使わないでください。
- 禁止** シンナー、ペンジン、アルコール、
アルカリ洗剤、みがき粉は使用しない。
- ファンのお手入れ** (月一回を目安に)
ファンにホコリが付いている場合は、前カバーをはずして、汚れを拭き
取ってください。ホコリが付いた状態では機能低下します。
また異音や、故障の原因にもなります。
- ① 電源プラグを抜く
② 前ガードのツメを外側へ開きながら、
取りはずします。
③ 柔らかい布でファンやガードに付いた
汚れを拭き取ってください。
- ④ 元のように前ガードをしっかりと取り付けて
ください。無理に押し込むとツメが破損
する恐れがあります。
- 注意** 直接、水や洗剤をかけて洗わないでください。感電や故障の原因になります。
危険ですので前カバーをはずしたまま運転しないでください。ケガをする恐れがあります。
- 保管について** お手入れ後、購入時の包装ケースに入れて、湿気の少ない場所に保管してください。
また、ホコリやチリがかからないようにしましょう。
※直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないで下さい。変形や故障の原因になることがあります。

製品仕様

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により
危害の発生が高まることを注意喚起するために、電気用品安全法で
義務付けられた内容の表示を行っています。

- 設計上の標準使用期間とは、
右記の標準的な使用条件の下で、適切な取扱いで
使用して適切な維持管理により、製造した年から
安全上支障なく使用することができる標準期間を
記しています。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは
異なります。また偶発的な故障を保証する期間
ではありません。
無償保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- ご注意
(社)日本電機工業会が規格化した基準条件で算出した目安期間ですので、使用頻度、使用環境、
業務用などで使用すると、標準使用期間よりも短い期間で経年劣化する可能性があります。
- 注意** 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガ等の事故に至る
恐れがあります。点検のご用命は弊社アフターサービス部までご連絡下さい。


製品仕様

電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	回転数(r/min)	風速(m/min)	風量(m³/min)	首振り角度	電源コード
100	50	25	2,100	150	16	85°	1.5(m)
	60	22	1,900	150	16		

製品寸法：(約)幅230×奥行200×高さ430(mm)
本体重量：(約)1.4kg
羽根直径：(約)194mm

※製品仕様および外観は改良のため、
予告なく変更することがあります。

各部のなまえ



※若干、イラストと異なる場合があります。

アフターサービスについて

- 1.修理を依頼される時
※保証期間中は、商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参、または弊社に連絡ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
※保証期間が過ぎている時は、弊社に連絡の上、ご相談ください。
※保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料
修理を保証することはできませんので、ご注意ください。
- 2.補修用性能部品の保有期間
この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品
の機能を維持するために必要な部品です。
- 3.アフターサービスについてご不明の場合
アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店が弊社にお問い合わせください。

点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

- ご連絡していただきたい内容
●製品名 ●品番 ●お買い上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に
- 修理に関するお問い合わせ
アフターサービス等
- 0120-350352
- ※通話時には繋がりにくい場合があります。 営業時間：(平日)月曜日～金曜日 (午前10:00～11:30
時間をとおいてからお掛け下さい。 ※祝祭日を除く 午後1:00～5:00

使いかた

- 1 クリップを安定した場所に固定する。
3ページを参照
- 2 角度を調節する。
- 角度調節について
●モーターカバーを片手で押さえながら、それぞれの角度を調節してください。
※注意
安全のため、電源プラグをコンセント
から抜いた状態で調節してください。
- 左右に倒す 上下に倒す
左右角度 回転360° 上下角度
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む。
電源プラグを持って、家庭用100Vのコンセントに根元まで差し込んでください。
- 4 電源スイッチを切替えて運転する。
LOW(弱)または、HI(強)に風量を切替えて運転させます。
- 5 マイナスイオンの入/切を選ぶ。
ON(入)または、OFF(切)に切替えて選びます。
- 6 電源スイッチを切ります。
長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



取扱説明書
Instruction Manual

この取扱説明書には保証書がついています。必ず記入をお受け下さい。

クリップファン

品番 AFM-160

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
●この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用下さい。
●取扱説明書及び、保証書は大切に保管して下さい。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use in Japan only
and can not be used in any other country.

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

保証書

持込修理

品 名	クリップファン	品 番	AFM-160
保証期間	お買い上げの日から 1年間		
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	ご住所 〒 -		
	お名前 様		
	お電話 ()		

* 販売店
店名
住所
電話

※販売店に記載、またはシール・印章等が無い場合は、有償になりますので、もし記載がない場合には
直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
※弊社無償修理保証規定は、裏面に記載しております。

株式会社アビックスインターナショナル TEL/0587-38-5320(代) FAX/0587-38-5323
〒482-0015 愛知県岩倉市川井町薬師堂77番地 0120-350-352 (アフターサービス部)